

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

**Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77**

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели для спальни Ривьера Шкаф-купе 2х ств



Ш.1360 Г. 590 В. 2120

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К боковым стенкам (2,3) и цоколю (9) прибить опоры (37) гвоздями (30). К стенке левой (3) и перегородке (4) прикрутить штангодержатели (47) саморезами (41) и вбить шканты (46). К перегородке (4) и стенке правой (2) прикрутить роликовые направляющие (39) евровинтами (31). К стенке верхней (5) прикрутить профиль верхний (19) используя стяжки (38). К створкам (1) прикрутить ручки (40) саморезами (42) используя шайбы декоративные (45), предварительно досверлив в створках отверстия под ручки сверлом 5 мм.

В горизонтальном положении соединить стенки боковые (2,3) и перегородку (4) с деталями (7,8) еврошурупами (32). Установить цоколь (9) и растяжку (12) с помощью еврошурупов (32). Дополнительно соединить цоколь (9) с деталями (2,3,6) уголками (52) с помощью саморезов (41). К стенке нижней (6) прикрутить профиль нижний (20) саморезами (41). Прибить стенки задние (16,17) гвоздями (30) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВП использовать соединитель (22,23,24). Установить шкаф в вертикальное положение.

Собрать ящики, соединив боковины ящика (15) с фальшпанелью (13) и задней панелью (14) еврошурупами (32). Дно ящика (18) и прибить гвоздями (30) к стенкам (13,14,15) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (39) саморезами (41). Фасад ящика (10) соединить с фальшпанелью (13) саморезами (49). Установить ящики в шкаф.

Навесить створки (1), предварительно прикрутив к ним ролики ходовые (34) и уголки (50,51) саморезами (43). Прикрутить стопор (44) к ролику (34) задней створки винтом (48). На торцы створок (1) приклеить шлегель (36). Установить в шкаф штангу (21). Планку верхнюю (11) соединить со стенкой верхней (5) еврошурупом (32).

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Створка	1988x672	2	5	13	Фальшпанель ящика	1368x70	1	3
2	Стенка правая	2104x590	1	2	14	Задняя панель ящика	533x129	3	3
3	Стенка левая	2104x590	1	2	15	Боковина ящика	450x129	6	3
4	Перегородка	1988x510	1	2	16	Стенка задняя	2015x370	2	5
5	Стенка верхняя	1360x590	1	3	17	Стенка задняя	2015x305	2	2
6	Стенка нижняя	1328x510	1	4	18	Дно ящика	563x448	3	5
7	Полка соединительная	722x510	1	4	19	Профиль верхний	1326	1	3
8	Полка соединительная	590x510	3	4	20	Профиль нижний	1328	1	3
9	Цоколь	1328x100	1	3	21	Штанга металлическая	716	1	2
10	Фасад ящика	179x583	3	3	22	Соединитель	1988	1	5
11	Планка верхняя	1328x70	1	2	23	Соединитель	998	1	5
12	Растяжка	99x722	1	3	24	Соединитель	890	1	5

Комплектовочная ведомость фурнитуры (упак. 1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Гвоздь 2x20		176	42	Саморез 4x30 для ручки		4
31	Евровинт		12	43	Саморез 4x16 с пресс-шайбой		16
32	Еврошуруп		59	44	Стопор с амортизатором		1
33	Заглушка еврошурупа		59	45	Шайба декоративная		4
34	Ролик ходовой		4	46	Шкант 8x30		4
35	Ключ еврошурупа		1	47	Штангодержатель металлический		2
36	Шлегель серый 2м		4	48	Винт 4x22		1
37	Опора пластмасса		6	49	Саморез 4x30		18
38	Стяжка для профиля		5	50	Уголок передней двери		2
39	Роликовая направляющая 450		3	51	Уголок задней двери		2
40	Ручка 224 мм		2	52	Уголок 25x25		3
41	Саморез 4x16		34				

