

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)


Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,  
Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,  
тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77

ЕАЭС NRU Д-RU.PA01.В.40305/21



**Изделие: Серия Регина  
Шкаф 2x ств**



**Ш.1076 Г. 580 В. 2300  
Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке.

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (1,2,14) прибить опоры (31) гвоздями (25). В детали (1,2) установить эксцентрики (35). К деталям (9,10) прикрутить ответные планки петель (32) евровинтами (26), вкрутить штоки эксцентриков (35), вбить шканты (36).

**В горизонтальном положении** соединить детали (3,4) с деталями (1,2) еврошурупами (27). Соединить детали (9,10,12) с деталями (1,2) еврошурупами (27). Соединить детали (9,10) с деталями (1,2) соответственно, зафиксировать эксцентрики (36). Соединить деталь (14) с деталями (9,10) саморезами (34). Соединить деталь (12) с деталями (9,10,13) саморезами (34).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (15) гвоздями (25) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (17).

**В вертикальном** Навесить створки (5,6,7,8), предварительно установив в них петли (32) на саморезы (33). Соединить детали (6,7 и 5,8) с деталями (16) саморезами (34).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (32).

### Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка правая	2300x560	1	2	9	Накладка правая	2270x80	1	2
2	Стенка левая	2300x560	1	2	10	Накладка левая	2270x80	1	2
3	Полка соединительная	1034x560	1	3	11	Растяжка	1034x150	1	2
3	Полка соединительная	1034x560	1	3	12	Цоколь верхний	1034x90	1	2
4	Стенка горизонтальная	1034x560	1	3	13	Накладка верхняя	1066x80	1	2
4	Стенка горизонтальная	1034x560	1	3	14	Цоколь	1034x64	2	2
5	Створка верхняя левая	1196x448	1	4	15	Стенка задняя	1062x421	5	4
6	Створка верхняя правая	1196x448	1	4	16	Планка створки	446x100	2	4
7	Створка нижняя правая	982x448	1	4	17	Соединитель	1034	4	4
8	Створка нижняя левая	982x448	1	4	18	Штанга мет.	1028	1	4

### Комплектовочная ведомость фурнитуры.

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
25	Гвоздь 2x20 цинк		114	32	Петля контурная		8
26	Евровинт		16	33	Саморез 4x16		20
27	Еврошуруп		32	34	Саморез 4x30		24
28	Заглушка для еврошурупа		32	35	Стяжка эксцентриковая		8
29	Заглушка для эксцентрика		8	36	Шкант 8x30		8
30	Ключ еврошурупа		1	37	Штангодержатель металлический		2
31	Опора пластмасса		8				

### Схема сборки.

