

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40302/21



## Изделие: Серия Брэкстон Пенал со стеклом



**Ш.636 Г. 426 В.2150**

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке. Брэкстон Пенал со стеклом Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

**Подготовить детали к сборке:** к детали (4) прикрутить опоры (29) саморезами (33). В детали (1,2,9,10) вкрутить штоки эксцентриков (35) и вбить шканты (36). В детали (1,2,4,5,11) установить эксцентрики (35). В детали (1,2) вбить полкодержатели (30,31). К деталям (9 или 10) прикрутить ответные планки петель (30) евровинтами (22).

**В горизонтальном положении:** Соединить детали (1,2) с деталями (5,11) затянуть эксцентрики (35). При помощи еврошурупов (23) прикрутить детали (4) к деталям (1,2). Присоединить планки (9,10) к деталям (1,2,5) затянуть эксцентрики (35). Проверив равенство диагоналей прибить стенки задние (12) гвоздями (21) на расстоянии 150мм между ними, в местах соединения использовать соединитель (13,14).

**Сборка створок:** к деталям (7,8) прикрутить стекло (15) саморезами (34) через втулку (20). Прикрутить петли (30) саморезами (33) к деталям (3,7,8).

**В вертикальном положении:** установить в пенал полки (11,16). Навесить створки. На видимый крепеж и технологические отверстия установить заглушки (24,25,26,27).

### Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

#### Брэкстон Пенал со стеклом

| № | Наименование   | Размер   | Кол-во | № упак | №  | Наименование        | Размер   | Кол-во | № упак |
|---|----------------|----------|--------|--------|----|---------------------|----------|--------|--------|
| 1 | Стенка левая   | 2098x406 | 1      | 2      | 9  | Планка декор левая  | 2130x100 | 1      | 2      |
| 2 | Стенка правая  | 2098x406 | 1      | 2      | 10 | Планка декор правая | 2130x100 | 1      | 2      |
| 3 | Створка        | 432x636  | 1      | 4      | 11 | Планка              | 604x60   | 1      | 2      |
| 4 | Стенка внешняя | 636x406  | 2      | 3      | 12 | Стенка задняя       | 2126x315 | 2      | 2      |
| 5 | Полка          | 604x406  | 1      | 3      | 13 | Соединитель         | 1452     | 1      | 2      |
| 6 | Полка вкладная | 602x404  | 1      | 3      | 14 | Соединитель         | 630      | 1      | 2      |
| 7 | Деталь створки | 432x185  | 1      | 4      | 15 | Стекло с отверст.   | 1189x432 | 1      | 4      |
| 8 | Деталь створки | 432x185  | 1      | 4      | 16 | Полка стекло        | 600x398  | 1      | 3      |

## Комплектовочная ведомость фурнитуры. Брэкстон Пенал со стеклом (упак. №1)

| №  | Наименование                     | Вид                                                                                 | Кол-во | №  | Наименование                 | Вид                                                                                 | Кол-во |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20 | Втулка для стекла                |  | 6      | 29 | Опора прямоугольная          |  | 4      |
| 21 | Гвоздь 2x20                      |  | 45     | 30 | Петля накладная H74302/0112  |  | 4      |
| 22 | Евровинт                         |  | 8      | 31 | Полкодержатель для стекла    |  | 8      |
| 23 | Еврошуруп                        |  | 8      | 32 | Полкодержатель металлический |  | 4      |
| 24 | Заглушка еврошурупа              |  | 8      | 33 | Саморез 4x16                 |  | 24     |
| 25 | Заглушка для отверстия петли Ø35 |  | 2      | 34 | Саморез с п/ш 4x16           |  | 6      |
| 26 | Заглушка эксцентрика             |  | 20     | 35 | Стяжка эксцентриковая        |  | 20     |
| 27 | Заглушка технологическая         |  | 16     | 36 | Шкант 8x30                   |  | 6      |
| 28 | Ключ еврошурупа                  |  | 1      |    |                              |                                                                                     |        |

### Схема сборки. Брэкстон Пенал со стеклом

