

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 01.10.2024 Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



## Изделие: Набор мебели для спальни Шкаф угловой Диана



Ш.911/613 Г. 911/613 В. 2130

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке. Шкаф угловой Диана

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В детали (2,8) вбить полкодержатели (27). К детали (1) прикрутить ответные планки петель (26) евровинтами (21). К деталям (1,2,13,14) прибить опоры наконечные (25) гвоздями (20). К створке (4) прикрутить ручку (28) саморезами (30), используя шайбы декоративные (31), и петли (26) саморезами (29).

В горизонтальном положении соединить детали (2,8) с деталью (11) еврошурупами (22). Соединить детали (5,6,7) с деталями (2,3,8) еврошурупами (22). Соединить деталь (9) с деталями (5,7) еврошурупами (22). Соединить деталь (3) с деталью (8) еврошурупами (22). Соединить деталь (10) с деталью (3) еврошурупами (22). Соединить деталь (1) с деталями (5,6,7,10) еврошурупами (22). Соединить детали (13,14) с деталями (1,2,6) еврошурупами (22).

Прибить стенки задние (15,16,17) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ДВП использовать соединитель (19).

В вертикальном положении установить полки (12). К деталям (1,3) на необходимом уровне прикрутить штангодержатели (32) саморезами (29), установить штангу (18). Навесить створку (4).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (26).

### Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Шкаф угловой Диана

| №  | Наименование         | Размер   | Кол-во | № упак | №  | Наименование         | Размер   | Кол-во | № упак |
|----|----------------------|----------|--------|--------|----|----------------------|----------|--------|--------|
| 1  | Стенка левая         | 2126x590 | 1      | 2      | 11 | Полка соедин. малая  | 350x366  | 1      | 4      |
| 2  | Стенка правая        | 2126x590 | 1      | 2      | 12 | Полка                | 346x356  | 3      | 3,4    |
| 3  | Стенка задняя        | 526x1706 | 1      | 3      | 13 | Цоколь               | 80x860   | 2      | 3      |
| 4  | Створка              | 2042x426 | 1      | 3      | 14 | Цоколь передний      | 80x460   | 1      | 3      |
| 5  | Полка соединительная | 892x892  | 1      | 4      | 15 | Стенка задняя        | 1734x450 | 2      | 2      |
| 6  | Стенка нижняя        | 892x892  | 1      | 4      | 16 | Стенка задняя        | 1728x377 | 1      | 3      |
| 7  | Стенка верхняя       | 892x892  | 1      | 4      | 17 | Стенка задняя        | 314x903  | 1      | 3      |
| 8  | Перегородка          | 366x1706 | 1      | 3      | 18 | Штанга металлическая | 870      | 1      | 3      |
| 9  | Стенка задняя малая  | 292x892  | 1      | 3      | 19 | Соединитель          | 773      | 2      | 3      |
| 10 | Растяжка             | 160x876  | 1      | 4      |    |                      |          |        |        |

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (33), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

### Комплектовочная ведомость фурнитуры. Шкаф угловой Диана (упак. 1)

| №  | Наименование        | Вид   | Кол-во | №  | Наименование                  | Вид   | Кол-во |
|----|---------------------|---|--------|----|-------------------------------|---|--------|
| 20 | Гвоздь 2x20         |  | 105    | 27 | Полкодержатель металлический  |  | 12     |
| 21 | Евровинт            |  | 8      | 28 | Ручка скоба S-149             |  | 1      |
| 22 | Еврошуруп           |  | 42     | 29 | Саморез 4x16                  |  | 12     |
| 23 | Заглушка еврошурупа |  | 42     | 30 | Саморез 4x30 для ручки        |  | 2      |
| 24 | Ключ еврошурупа     |  | 1      | 31 | Шайба декоративная            |  | 2      |
| 25 | Опора наконечная    |  | 10     | 32 | Штангодержатель металлический |  | 2      |
| 26 | Петля угловая       |  | 4      | 33 | Стяжка межсекционная          |  | 2      |

### Схема сборки. Шкаф угловой Диана

