,Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочноразгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° C) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия Отметка ОТК

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.40302/21



Изделие: Набор мебели для спальни Ривьера Кровать 900



Ш.932 Г. 2064 В. 925

Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Кровать 900 Ривьера HP-02 Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

К деталям (1,3) прибить опоры (11) гвоздями (12). В деталь (6) вбить шканты (20), закрутить штоки эксцентриков (18). В деталь (1) установить эксцентрики (32).

Прикрутить царги (2) еврошурупами (10) к деталям (1,3,4).

Прикрутить саморезами (13) планки опорные (7) к царгам (2) через имеющиеся отверстия на деталях (7) с внутренней стороны. Обратить внимание на то, чтобы нижние торцы планок опорных (7) и царг (2) находились в одной плоскости. Соединить деталь (6) с деталью (1), зафиксировать эксцентрики (18). Соединить детали (8) с деталью (1), используя саморезы (17), через наметки на детали (1).

Произвести сборку ортопедического основания (16) упак. 3-3 согласно вложенной инструкции. Вложить основание в кровать.

При необходимости закрепить основание в кровати саморезами 4x30 (в комплект не входят), просверлив в основании дополнительные отверстия сверлом диаметром 5 мм в необходимых местах.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Кровать 900 HP-02 Ривьера

Nº	Наименование	Размер	Кол- во	№ уп.	
1	Изголовье	905x932	1	1	
2	Царга	2000x186	2	2	
3	Изножье	350x932	1	1	
4	Растяжка	2000x116	1	1	
5	Опора	234x900	1	2	
6	Планка верхняя	932x80	1	1	
7	Планка опорная	80x496	8	1,2	
8	Планка декор	80x532	2	2	

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Кровать 900 Ривьера НР-02 (в упак.1)

Nº	Наименование	Вид	Кол- во	Nº	Наименование	Вид	Кол-
10	Еврошуруп	1 MANAGE AND SERVICE OF THE SERVICE	14	16	Основание ортопедическое (упак. 3-3)		1
11	Опора наконечная	2	6	17	Саморез 4х25	Sparce.	4
12	Гвоздь 2х20	1	12	18	Стяжка эксцентриковая	1	2
13	Саморез 4х30	& Action Contraction of the Cont	24	19	Заглушка эксцентрика	0	2
14	Заглушка еврошурупа	0	14	20	Шкант		4
15	Ключ еврошурупа	-	1				

Схема сборки. Кровать 900 НР-02 Ривьера

